


Description du compteur



Signification des cadrans et lecture du compteur

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1.7.0 : Puissance consommée actuelle
Si l'index n'est pas à 0, il y a consommation | 2.7.0 : Puissance injectée actuelle |
| 1.8.1 : Consommation haut tarif | 2.8.1 : Injection haut tarif |
| 1.8.2 : Consommation bas tarif | 2.8.2 : Injection bas tarif |

Les valeurs affichées sur votre compteur défilent toutes les 15 secondes de manière automatique. Aucun bouton n'a besoin d'être touché pour le relevé.

Pour les clients en simple tarif, la consommation s'enregistre sur le code 1.8.2.